

Eine Bitte:

Der Tresor muss nach Entnahme Ihrer Wertgegenstände geöffnet bleiben.

Vielen Dank

Bedienungsanleitung für Ihre persönliche Zahlenkombination:

Drücken Sie den roten Knopf auf der Innenseite (beim Scharnier) der Tresortür.

Die gelbe LED blinkt zweimal zusammen mit 2 hohen Signaltönen.

Nun können Sie Ihren individuellen Code eingeben:

Während des Programmiervorgangs leuchtet die gelbe LED. Geben Sie den neuen Öffnungscod (3 bis 8 stellig) ein und drücken Sie auf die Entertaste.

Eine erfolgreiche Codeänderung wird mit 2 hohen Tönen zusammen mit zweimaligem Blinken der grünen LED bestätigt.

Bitte merken Sie sich Ihren eingegebenen Code