

## Wecker - LED

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, einfach leicht anklopfen und das LED-Display wird für 10 Sekunden aktiviert. Die Weckfunktion verfügt über 3 einstellbare Alarmzeiten



12/24 Stunden-Format wählbar  
Temperaturanzeige in °C oder °F  
Datumsanzeige mit Tag/Monat

### Bedienungsanleitung:

1. Nach dem Einschalten schaltet sich die LED-Anzeige mit einem Sound ein und der Zeit Anzeigemodus starten.

+ Kalender+A1 (=Alarm1)-A2-A3-Temperatur- Uhrzeit.

3. In einem beliebigen Modus (außer Temperatur-Modus) halten Sie für 2 Sekunden die SET-Taste gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Drücken Sie die UP / DOWN Taste, um den Wert einzustellen. Drücken und halten Sie die Tasten zur Beschleunigung des Durchschaltens der Ziffern.

4. Drücken Sie die UP-Taste im Uhr-, Kalender- oder Temperaturmodus um zwischen DP-1, DP-2 und DP-3-Anzeigemodus, hin und her zu wechseln.

DP1-Modus: LED-Anzeige wechselt zwischen Uhrzeit, Datum und Temperatur, Uhrzeit-Anzeige für 10 Sekunden, Datum und Temperaturanzeige für jeweils 2 Sekunden.

DP-2-Modus: Standard Uhrzeitanzeige. Stellen Sie Ihren gewünschten Modus ein und halten Sie diesen dann als Anzeigemodus.

DP-3-Modus: Standard-Uhrzeitanzeige. Stellen Sie Ihren gewünschten Modus ein und kehren Sie nach 15 Sekunden zurück zur Zeitanzeige.

5. DOWN-Taste: Drücken Sie die DOWN-Taste zum Ein- oder Ausschalten der Stromsparfunktion: Wird Sd angezeigt bedeutet dies, dass der Energiesparmodus ausgeschaltet ist. Drücken Sie die DOWN-Taste erneut, um die Energiesparfunktion zu aktivieren. oNSd wird auf dem Display erscheinen.

6. Wenn die Energiesparfunktion eingeschaltet ist und keine Eingabe innerhalb von 10 Sekunden erfolgt, wird das Display ausgeschaltet, das Zeitsystem arbeitet weiter.

7. Im Temperaturmodus drücken Sie die DOWN-Taste 2 Sekunden um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

### **Zeiteinstellung**

1. Nach dem Einschalten ist die Standardzeit 00.00 Uhr (12 Stunden-System).

2. Drücken und halten Sie im Zeitmodus für 2 Sekunden die SET-Taste, das 12-Stunden-Format

erscheint auf dem Display. Am Nachmittag erscheint in der linken oberen Ecke der Anzeige das PM-Symbol. Drücken Sie die UP/ DOWN Tasten, um die Uhr auf das 24-Stunden-Format einzustellen.

3. Einstellen der Uhr. Drücken Sie die SET-Taste mehrmals in folgender Reihenfolge, um die Zeit einzustellen: 12/24-Std.-Umschaltung + Stunde + Minute + beenden. Drücken und halten Sie die Tasten zur Beschleunigung des Durchschaltens der Ziffern.

4. Wenn Sie im Einstellungsmodus 15 Sekunden lang keinen Knopf drücken, kehren Sie zur Zeitanzeige zurück.

### **Datum-Einstellung**

Drücken Sie im Zeitmodus die SET-Taste, um den Datumsmodus aufzurufen.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für 2 Sekunden zur Einstellung des Datums. Drücken Sie die SET-Taste mehrmals um die Einstellung in folgender Reihenfolge zu setzen: Jahr + Monat + Tag - beenden. Drücken und halten Sie die Tasten zur Beschleunigung des Durchschaltens der Ziffern.

2. Wenn Sie im Einstellungsmodus 15 Sekunden lang keinen Knopf drücken, beenden Sie den Einstellungsmodus automatisch.

### **Alarm-Einstellung**

Drücken Sie im Zeitmodus zweimal die SET-Taste, um Alarm 1, Alarm 2 oder Alarm 3 auszuwählen. Das Display zeigt mit A1 /A2 /A3 an, welcher Alarm aktiviert ist.

1. Um den A1 Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die UP-Taste. Wenn der A1 Alarm aktiviert ist, erscheint das Alarmsymbol 'ONA1 ' auf dem Display. Drücken Sie die SET-Taste für 2 Sekunden, um die Alarmeinstellungen zu öffnen. Drücken Sie die SET-Taste mehrmals, um die Einstellung in folgender Reihenfolge zu setzen: Stunde - Minute - beenden. Drücken und halten Sie die Tasten zur Beschleunigung des Durchschaltens der Ziffern. Den Alarm A2 und A3 stellen Sie genau so wie A1 ein.

2. Wenn Sie im Einstellungsmodus 15 Sekunden lang keinen Knopf drücken, beenden Sie den Einstellungsmodus automatisch.

3. Der Alarm wird für 1 Minute ertönen, danach leuchtet das Alarmsymbol "" auf dem Display auf. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen. Der Alarm wird täglich aktiviert.

4. Im Einstellungsmodus können Sie den Alarm ausschalten. Beim Einstellen ertönt kein Alarm.

5. Im Energiesparmodus wird der Alarm natürlich auch ertönen.

### **Temperatur-Einstellung**

1. Nach dem Einschalten wird automatisch die aktuelle Temperatur erfasst und alle 60 Sekunden aktualisiert.

2. Drücken Sie die DOWN-Taste für 2 Sekunden, um zwischen Celsius ("C) und Fahrenheit ("F) zu wechseln.

3. Im DP-1-Modus wird die Temperatur bei automatisch wechselnden Displays immer für 2 Sekunden angezeigt.

4. Im DP-2 oder DP-3-Modus müssen Sie die SET-Taste drücken, um zur Temperaturanzeige zu schalten.

### **Energiesparmodus**

1. Der Standardmodus ist Sd (Energiesparmodus Aus), drücken Sie die DOWN-Taste, um in den Energiesparmodus zu schalten (onSd). Drücken Sie nochmal die DOWN-Taste, um den Energiesparmodus wieder auszuschalten.

2. Wenn die Energiesparfunktion eingeschaltet ist und keine Eingabe innerhalb von 10 Sekunden erfolgt, wird das Display ausgeschaltet, das Zeitsystem arbeitet weiter.

**Sound Control**

Klopfen Sie leise, um das Display im Energiesparmodus für 10 Sekunden einzuschalten und die Zeit wird angezeigt.

**Zeitspeicher**

Eine CR2032-Batterie ist eingebaut, um die Zeit und andere Einstellungen zu speichern, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn der Zeitspeicher nicht mehr funktioniert, Sagen Sie bitte dem Vermieter bescheid. Hier muß die eingebaute Batterie hinter dem Batteriefach ausgewechselt werden.